




ПАСПОРТ ИНДУКЦИОННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ITL SF-001



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник индукционный уличный ITL SF-001 с индукционной лампой предназначен для функционального освещения улиц и придомовых территорий.
- Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|------|
| Номинальная частота, Гц | 50 | К.П.Д., % не менее | 75 |
| Напряжение, В | 220 | Степень защиты | IP54 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 | Срок службы, лет, не менее | 5 |
| Тип индукционной лампы | ITL ST | | |

- Распределение силы света светильников показано на рис.2. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости – полуширокая.
- Класс светораспределения – прямой свет.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус светильника
- лампа индукционная с ЭПРУ
- паспорт в 1 экз.
- Индивидуальная упаковка

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен.
- Подключение, отключение светильника от сети и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении,
- Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- Светильник установить на трубу опоры d=60 мм и закрепить двумя болтами М6.
- Для подключения светильника к сети необходимо снять рассеиватель.
- Провода сети подключить к клеммной колодке на панели, согласно схемы (рис.3), предварительно закрепить их в зажиме для проводов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устраняются.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации светильников 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 2 лет со дня поступления потребителю.
- В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться к производителю по телефону: **8 800 333 58 80**

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

- Упаковка светильников соответствует ГОСТ23216-78,
- Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78,
- Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытой воздухе. Температура воздуха: от минус 50 до плюс 50 С,
- Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 С.
- Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Светильник индукционный уличный ITL SF-001 соответствует требованиям ГОСТа Р МЭК 60598-2-3-99, ТУ3461-002-05758434-94 и признан годным для эксплуатации.
- Сертификат РОСС RU.AГ98.B07119 от 14.02.2013

Дата изготовления

Штамп OTK