







innovative
technologies of light
www.itl-light.ru

ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК ИНДУКЦИОННЫЙ ПОДВЕСНОЙ ITL НВ-010 40-300W



НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильник индукционный промышленный подвесной ITL НВ-010 с индукционной лампой от 40Вт до 300Вт предназначен для функционального освещения цехов, складов, торговых и выставочных залов.
- Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

Номинальная частота, Гц	50	К.П.Д.,% не менее	75
Напряжение, В	220	Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности, не менее	0,99	Масса, кг, не более	7,8
Тип индукционной лампы	ITL RT	Эффективный срок службы светильника, часов, не менее	50 000
Номинальная мощность лампы, Вт	40-300	Температурный диапазон	-50 С° до + 70 С°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Распределение силы света светильников показано на рис.2. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости – глубокая.
- Класс светораспределения – прямой свет.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- светильник
- лампа индукционная с ПРУ
- паспорт в 1 экз.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник подвешивается на крюк, трос или подвес.
- С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть

заземлен.

- Подключение/отключение светильника от сети и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении,
- Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- Светильник установить на крюк, трос или подвес.
- Для подключения светильника к сети необходимо снять/открыть крышку блока ПРА.
- Провода сети подключить к клеммной колодке на панели согласно схемы (рис.3).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверять исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устраняются.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации светильников 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию не позднее 2 лет с даты поставки светильников Заказчику.
- В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться к производителю по телефону: **8 800 511-36-65**

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

- Упаковка светильников соответствует ГОСТ23216-78.
- Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78.
- Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытой воздухе. Температура воздуха: от минус 50 до плюс 50 С°.
- Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 С°.
- Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Светильник индукционный промышленный подвесной ITL HB-010 40-300W соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ТУ3461-002-05758434-94, ТР ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ 12.2.007.13-2000, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и признан годным для эксплуатации.
- Сертификат РОСС RU.AG98.B07119 от 14.02.2013 и Сертификат РОСС RU.AG98.B07118 от 14.02.2013

Дата изготовления

Штамп ОТК